

KONTROLNI SEZNAM ENOT HEPA IN AIRCLEAN (2018-07):

Električar z voltmetrom mora sistematično preveriti vse komponente V TEM VRSTNEM REDU in nas obvestiti o neustrezni napetosti za vsako komponento:

- 1) električni kabel + vtič
- 2) glavno stikalo (lučka sveti ali ne?)
- 3) regulator / tiristorsko stikalo za hitrost ventilatorja
- 4) kondenzator
- 5) motor + ventilator

Nato preverite razdelek za odpravljanje težav v navodilih za uporabo (verjetno gre za električni sklop...) in če ne morete določiti težave sami:

- pošljite nam vse zgornje informacije
- serijska številka LIFA celotne enote na CE plošči
- vsaj 3 fotografije naprave (1 za celotno napravo, 1 bližnji posnetek območja okvare, 1 bližnji posnetek težave)

Po tem, ko prejmete vse zgornje informacije od stranke in nam jih pošljete prek e-maila/spletne strani za reklamacijo, vam lahko pomagamo v roku 24 ur.

NIKOLI NE POŠILJAJTE NAPRAVE NAM ALI PROSITE STRANKO, DA TO STORITE, DOKLER TEGA NE ODOBRIMO. V 30-ih letih našega delovanja smo ugotovili, da je zgolj 1 okvarjeno napravo od 1000 boljše (ceneje in/ali hitreje) poslati nam kot pa popraviti na licu mesta.

Pogosto zastavljena vprašanja – vprašanja o menjavi FILTRA na naslednji strani/drugi strani.

**NPU IN NAJV. VELIKOST VODA – nasvet o velikosti:**

Najv. VEL. VODA z vrečastim filtrom f7	OB UPORABI HEPA+ IN PREFILTRA	MODEL
Ø 315mm; 100x200mm	Ø 200mm; -	HC 1100
Ø 500mm 200x300mm	Ø 315mm; 100x200mm	HC 2500
Ø 1000mm; 400x600mm	Ø 630mm; 300x400mm	HC 4000
Ø 800mm; 300x600mm	Ø 500mm; 200x400mm	AC 3500

**KAKO POGOSTO JE POTREBNO MENJATI FILTRE pri odstranjevanju prahu za gradbene obnove (enako velja za čiščenje prahu!):**

Vrsta filtra	Zelo prašno delo	Delo s prašenjem	Običajna gradbena dela	Zaključna dela
Predfilter G4*	2-3 kos / dan	2 kos / dan	1 kos / dan	1 kos / dan
Pussisuodatin F7 tai F7a <sup>α</sup>	1 / dan	1 / 2-3 dni	1 / 1-2 tednov	1 / 1-3 mesecev
Hepa (če se pred- in vrečasti filter menjata kot zgoraj)	1 / mesec	1 / 3 mesecev	1 / 6 mesecev	1 / 12 mesecev